

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司  
制造商：浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司  
地址：浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号  
全国服务热线：400-8899-717  
网址：www.supor.com.cn  
版本号：CJ30A802-SM:VER1.0  
执行标准号：GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008  
GB 4706.14-2008

## SUPOR 苏泊尔

### 接触烤架 (煎烤机)

型号: CJ30A802

#### ■ 目录

- 一、使用注意事项 ..... 01
- 二、使用说明 ..... 02
- 三、保养和维护 ..... 05
- 四、食品接触材料信息表 ..... 06
- 五、有害物质清单 ..... 07
- 六、售后服务 ..... 08



微信扫一扫  
海量食谱 售后无忧

### 使用说明书

使用前请仔细阅读此说明书, 并妥善保管。产品以包装实物为准, 若有改型, 恕不另行通知。

### 一 使用注意事项

当您使用电器产品时, 除必须遵守基本安全守则外, 特别提醒注意以下内容事项:

- ◆使用本产品前, 请仔细阅读本说明书之各项说明;
- ◆本产品插头为三插结构, 所用插座应安全接地;
- ◆使用电源电压应与产品标头上注明的电压相符, 由于本产品额定功率大, 请单独使用一个10A或以上插座;
- ◆使用前, 应将锅体及插头部位彻底烘干, 以防止漏电;使用时, 再接通电源, 使用完毕, 先将推钮推至“关”, 再拔下电源插头, 不使用煎烤机, 不要连接电源;
- ◆使用过程中, 当锅体温度达到指示档温度时, 电源指示灯不熄灭, 此时锅体具有高热, 请勿用手触摸;初次使用时, 产品内部出现少量烟雾、异味, 属正常现象;
- ◆产品应放置于安全平面上且远离热源;
- ◆避免电源线接触高温的地方或悬于桌边, 如电源线损坏, 为避免危险, 必须由其制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换;
- ◆使用时, 将产品放置于安全位置, 以避免碰撞而导致烫伤;
- ◆当盛有热汤或热油时请小心移动;
- ◆清洗前, 为避免触电, 先将插头拔下, 让锅体自然降温, 切勿把插头浸入液体或水中, 清洗时, 请勿将手柄上的把手开关放入水中或液体中, 避免电击危险;
- ◆切勿在户外或擅自改变其用途;
- ◆勿擅自拆卸本产品, 若产品有任何损坏, 请立即与售后维修点联系, 维修人员会为您检查和维修, 以确保安全;
- ◆严禁将器具浸入任何液体中;
- ◆本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行;
- ◆器具在使用过程中, 锅体、上盖表面温度会很高, 注意烫伤;
- ◆玻璃盖在高温状态时, 请勿立即放入水中, 以免造成破裂;
- ◆使用煎烤功能时, 不要合盖;

01

### 二 使用说明

#### ■ 产品结构



可立盖把手

玻璃盖

蒸笼把手

蒸笼

开关

锅把手

锅体

底座

02

#### ■ 盒装附件



说明书  
(含保修卡)

#### ■ 产品规格

名称	型号	额定功率	额定电压	额定频率
接触烤架 (煎烤机)	CJ30A802	1800W	220V~	50Hz

#### ■ 产品特点

- 1、多功能美食烹饪, 煎/烤/烙/蒸/煮样样行;
- 2、1800W双管加热, 火力充沛, 速享美食;
- 3、85mm加深锅, 随心煎烙, 欢畅涮煮;
- 4、304不锈钢蚀刻工艺, 耐刮擦不挑铲;
- 5、电源线拔插结构, 握感舒适, 轻松移动;
- 6、大/中/小三档火力, 单手操作不费力;
- 7、30cm食品级蒸格, 上蒸下煮高效烹饪;
- 8、创新可立盖, 节省空间, 卫生易洁;
- 9、“电子火红点”, 油温可视少油煎。

03

#### ■ 操作使用说明

##### 功能操作



指示灯

- 用手推动推钮, 可对各档进行操作(以下说明是在通电状况下进行说明):
1. “关”档:将推钮推到“关”档, 当前为关机状态, 指示灯不显示, 锅体不加热, 此时可拔掉电源。
  2. “小火”档:将推钮推到“小火”档, 当前是小火加热状态, 锅体加热适合慢慢加热食物。
  3. “中火”档:将推钮推到“中火”档, 当前是中火加热状态, 锅体加热适合需要一般火力加热的食物。
  4. “大火”档:将推钮推到“大火”档, 当前是大火加热状态, 锅体加热适合快速加热食物。
- 5.指示灯:当推动开关开启电器后, 指示灯亮绿色, 当指示灯切换为红色时表示达到合适烹饪温度, 此时加入食材。烹饪过程中发生红绿灯切换, 是因为锅体温度发生变化, 属于正常现象; 锅内有水加热时, 指示灯全程绿色, 也属于正常现象。“小火”“中火”“大火”档位; 可根据烹饪要求推钮推到合适的火力档位。

##### 使用步骤

- 1、使用前, 用干布将锅体内部表面水滴、杂物等擦拭干净。
- 2、先将推钮推至“关”档, 插头插入插座。
- 3、根据实际烹饪需要, 将推钮推至需要的档位, 开始工作。

04

- 4、用毕, 将推钮推至“关”档, 拔掉电源线插头。
- 5、待锅体完全冷却后, 再进行清洁与保养的工作。

#### ■ 温馨提示

- ★新机器首次使用时请务必清洗锅体, 用干毛巾擦锅体才能通电工作, 通电后会有轻微冒烟及气味, 属正常现象。
- ★请勿将机器空烧, 以免损坏机器或发生着火、烫伤等危险。
- ★产品在使用过程中, 请勿用手或任何物体接触锅体及锅盖表面, 以免烫伤。
- ★产品使用时锅盖出汽孔不可对着人或带电插座, 以免发生烫伤及触电事故。请勿将锋利的刀具或其它尖锐物品直接接触锅体, 不推荐使用金属锅铲, 以免损伤锅体涂层。
- ★使用时因内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出轻微“咔嗒”响, 属正常现象。

### 三 保养和维护

- 1.拔插头:欲进行本产品的清洁与保养的作业, 务必要先将插头拔掉, 放置于干净、安全地方。
- 2.锅体:用湿布将污垢轻轻擦去, 用滴有少许洗涤剂与水的软布或海绵轻轻擦拭直至干净, 其后用干抹布将锅体擦干。注意:切勿将煎烤机放在水中清洗以防漏电;切勿用钢丝网擦拭锅体, 以防锅体不粘涂层被擦落, 容易被误食同时影响煎烤机的美观。
- 3.玻璃盖/蒸笼:在加入一点洗涤剂的水中, 用柔软的布或海绵清洗, 再用清水冲洗干净后, 将水渍完全擦干。注意:玻璃盖在高温状态时, 请勿立即放入水中, 以免造成破裂。
- 4.电源线:用干抹布将飞溅的油污及料理的残渣擦去。长期不用时, 请将煎烤机清洁干净, 待其干燥后, 放在阴凉干燥处。

05

### 四 食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品, 请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求, 具体信息如下:

食品接触用材料	用途	执行标准	备注	
金属	不锈钢06Cr19Ni10 玻璃盖包边、蒸汽孔包边、螺钉、垫片等	GB4806.9-2016	不锈钢SUS304	
	不锈钢10Cr17 蒸笼、蒸片等	GB4806.9-2016	不锈钢SUS430	
涂层	聚四氟乙烯涂层 (不锈钢SUS304基材)	锅体、烤盘等	GB4806.10-2016	
塑料	聚酰胺(PA)	锅盖把手、把手座等。	GB4806.7-2016	
	聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)	锅盖把手、底座等	GB4806.7-2016	
	乙烯与丙烯的共聚物(PP)	玻璃盖垫片等	GB4806.7-2016	
	玻璃	玻璃盖等	GB4806.5-2016	
	橡胶胶	硅胶垫片等	GB4806.11-2016	
	竹制品	竹铲等	GB/T19790.2-2005	

注1:产品不宜作为容器长期储存食品, 上述部件仅限与本产品对应整机配套使用。  
注2:本系列产品包含以上食品接触材料, 部分机型可能不含个别材料, 以实际产品为准!

06

### 五 有害物质清单

部件名称	有毒有害物质名称					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
配件类	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
锅体	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○
锅盖	○	○	○	○	○	○
内部导线	○	○	○	○	○	○
温控器*	○	○	○	○	○	○
标签类	○	○	○	○	○	○
五金类	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。  
○:标识该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
X:标识该有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量。  
说明:1、○或符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。  
2、有害物质中Pb(铅)、Hg(汞)、Cd(镉)、六价铬(Cr(VI))均以元素及其化合物。  
3、“\*”部分将仅适用于部分型号, 以实际产品为准。

07

### 六 售后服务

#### ■ 本产品提供一年包修

##### 产品包修的认定:

- 自消费者收到产品之日起(网购凭证有效电子保修卡有效购买发票作为证明实际收到产品日期的凭证)开始计算包修期。
- 注:购买发票和收到产品日期不一致的, 以消费者实际收到产品日期为准计算包修期;消费者无法提供收货时间凭证的, 按订单支付时间顺延两天计算;
- 产品用于商业用途包修期为6个月;  
三包期内, 在家庭使用情况下, 非人为导致的产品故障, 消费者带上包修证明(网购凭证有效电子保修卡有效购买发票)故障产品到苏泊尔特约售后服务商处免费维修。

#### 下列情况之一者, 不属于包修范围:

- 1.消费者因使用、运输、维护、保管不当等原因造成损坏的;
  - 2.非我公司特约售后服务商维修造成损坏的;
  - 3.消费者自行拆卸造成损坏的;
  - 4.自行购买、更换非产品原装零件造成损坏的;
  - 5.无有效包修证明(网购凭证有效电子保修卡有效购买发票), 且无法证明属于包修期内的;
  - 6.三包凭证与维修产品型号不符或有涂改的;
  - 7.因地震、火灾、水灾等不可抗力造成损坏的;
  - 8.超出包修期的;
  - 9.产品使用环境(包括但不限于电压、湿度、温度、海拔、虫害等)明显超出产品使用说明书要求的;
- 注:产品制造商有改型的权利, 恕不另行通知。

08

不属于包修范围的产品, 将提供收费维修服务, 苏泊尔特约售后服务商将热情为您服务。

#### 用户反馈:

承蒙惠顾苏泊尔产品, 谨此致以谢意!我们本着“用户满意”的宗旨, 为更及时的为您提供维修、咨询等服务, 帮助您处理在使用过程中遇到的问题, 请拨打全国服务热线:400-8899-717或者关注官方微信公众号: SUPOR苏泊尔, 我们将给予您满意的答复。

全国服务热线:400-8899-717  
服务商联系方式如有变动, 敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔官方网站或官方微信公众号: SUPOR苏泊尔。

09

#### 苏泊尔产品保修卡

产品名称 \_\_\_\_\_ 产品型号 \_\_\_\_\_  
出厂日期 \_\_\_\_\_  
发票号码 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_  
购买者姓名 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_  
商场名称 \_\_\_\_\_ 商场盖章 \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_ 邮编 \_\_\_\_\_ 电话 \_\_\_\_\_

#### 维修状况登记栏

维修日期	维修情况	经手人