

使用说明书

接触烤架(煎烤机)

型号: JD30A846-150
JD30A846A-150
JD30A846B-150



使用产品前请仔细阅读本使用说明书

阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅


SUPOR 苏泊尔

有巧思 无难事

目 录

一 电路原理.....	1
二 安全注意事项.....	2
三 规格型号.....	3
四 产品结构.....	3
五 产品特点.....	5
六 开盖操作说明.....	5
七 操作使用说明.....	6
八 清洁与保养.....	8
九 售后服务.....	9

一 电路原理



二 安全注意事项

1. 本产品不能让儿童单独操作使用，应放在婴幼儿不能触及的地方，以免发生触电、烫伤等危险事故。
2. 请将本产品放置于平稳的台面上使用，注意不要靠近火源及易燃物。
3. 煎烤机应单独使用10A或以上的插座。
4. 本产品在工作过程中严禁用手触摸煎烤机盘面，以免烫伤。
5. 本产品在使用过程中，请注意开盖时不能用力过大，以免上盘弹回造成盘内热油溅出等危险事故。
6. 当盘内油量过多溢出时，请及时擦拭干净，切勿让油流入产品内部，从而影响煎烤机的正常使用。
7. 加热时煎烤机外壳温度较高，避免触摸，以免烫伤。
8. 煎烤机盘面涂有不粘涂层，为防止划伤内部涂层，请使用木质或塑料铲，切勿使用钢丝球刷洗，否则我司不承担由此造成的损坏。
9. 使用时因内部温度变化，零部件收缩膨胀时发出轻微“咔咔”响，属正常现象。初次使用时，产品内部出现少量烟雾、异味也属正常。
10. 严禁用水直接清洗，以免损坏煎烤机，宜用干布擦拭。
11. 使用完毕请及时将内外污物清理干净，存放在通风干燥处。
12. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
13. 本器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
14. 请不要将产品放置在地毯、台布（乙烯塑料制）等不耐高温的物品上使用，以免造成火灾。

注意：严禁将器具浸入任何液体中！

三 规格型号

名 称	型 号	额定功率	额定电压	额定频率
接触烤架 (煎烤机)	JD30A846-150 JD30A846A-150 JD30A846B-150	1500W	220V ~	50Hz

型号命名

J D □ □ □ - □

功率[额定输入功率除以10]


设计序号[由数字或数字与字母的组合]


类型代码[A表示普通型]

规格[烤盘尺寸]


煎烤机[D表示电脑型]

四 产品结构





控制面板




五 产品特点

- ◆ 烤盘均匀加热，食物酥脆
- ◆ 触屏无感控制，科技便捷
- ◆ 8大便携菜单，方便省心
- ◆ 30cm大尺寸烤盘，容纳更多

六 开盖操作说明

1. 先从包装盒中取出煎烤机，水平放置于台面上。
2. 然后将煎烤机呈 105° 打开，向上提上盖的提手使上盘脱离 105° ，再展开至 180° 放平，此时整个煎烤机处于展平状态，需要烤制的食品可放置在上下煎烤盘上进行烤制，见下图：



七 操作使用说明

接通电源

◆第一次通电前，先用湿布将上盘、下盘擦拭干净，上下盘擦上少量食用油。

◆并将翘板开关总开关打开，总开关红灯亮，蜂鸣器发出“滴”一声，控制板上电自检后，中间红灯开始呼吸，此时煎烤机开始预热，（可将上下烤盘涂上少量食用油进行预加热）接着对煎烤机进行功能设置，等红灯常亮时，将所需要烹饪的食物放入煎烤机。

【注意：“总开关”表示机器通电并下盘开始使用；“上盘”表示上烤盘是否同时使用；当翘板开关“总开关”红灯不亮时，表示煎烤机处于断电状态。】

◆不使用煎烤机时，请勿接通电源。

详细步骤

1、红灯呼吸时，表示烤盘正在预热，可在食物菜单列表中根据实际需要选择相应食物，红灯停止呼吸后，表示预热结束，可放入相应食物。

◆煎烤机概括7种食物，8种模式，分别为：薄饼；馅饼；披萨；煎蛋；鱼虾；鸡翅；牛排；火力全开。

★菜单列表内食物默认煎烤机合盖烹饪，烹饪时间请参照下表：

各烹饪功能默认时间：	功能	默认烹饪时间	功能	默认烹饪时间
	薄饼	6 分钟	鱼虾	6 分钟
	馅饼	6 分钟	鸡翅	7 分钟
	披萨	7 分钟	牛排	7 分钟
	煎蛋	2 分钟	火力全开	无限时

2、倒计时结束时蜂鸣器提示数声，提示烹饪结束。

◆此时请及时将煎烤机内的食物取走食用，以免影响食物口感。

注意：★根据实际烹饪需要，用户随时都可以调整菜单列表内的食物选项，也可根据需要调整选择所需烤盘加热。

★如需要停止操作，按下翘板开关“总开关”，煎烤机便可以进入断电状态。

温馨提示：

★ 将要加工的食品，放入煎烤机内，可选择开盖或者合盖加热，也可根据需要选择下烤盘或上下烤盘同时加热，还可选择展开180°两个盘同时加热，具体制作请参照操作说明，也可凭经验掌握，一般当煎烤机四周热气变小时表示加工食品已熟，可食用。

★ 根据烤出食品的火候可自行合理调整制作时间。

★ 食品加工与实际工作电压、气温及食品的品质、软硬、数量等都有关系。

八 清洁与保养

- 1、每次使用完后应倒净煎烤机内的油，每次使用时换上干净的油。
- 2、进行清洗前，务必先断开电源让其冷却；手湿时，不要插拔电源线，以免发生危险。
- 3、每次使用后请务必拔出电源线，断电后稍等几分钟，借助煎烤机的余温用餐巾纸或软抹布擦拭盘面即可清洁。若长时间不用，存放前应使用清洁剂进行认真清洗。
- 4、切勿将煎烤机放入水中清洗，以免发生触电危险和功能故障。
- 5、使用去油渍或软性清洁剂擦拭外表面，不能使用高度腐蚀性或抛光清洁剂来清洗。
- 6、请勿用任何金属制品或硬质物品去清理加热盘面，否则会造成刮伤。
- 7、收藏前应整机晾干，再存放于安全、干燥处。

九 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔煎烤机自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填好意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打全国服务热线400-8899-717，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式：

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

邮编：310052

全国服务热线：400-8899-717

网址：www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	铅(Pb)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
配件类	0	0	0	0	0	0
感温杯及热敏电阻管*	0	0	0	X	0	0
外壳	0	0	0	0	0	0
发热组件	0	0	0	X	0	0
烤盘	0	0	0	0	0	0
电源线组件	0	0	0	X	0	0
开关*(带有触点的开关)	0	X	0	0	0	0
PCBA 组件*	0	X	0	X	0	0
内部导线	0	0	0	0	0	0
温控器*	0	0	0	X	0	0
标签类	0	0	0	0	0	0
五金类	0	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件所有均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量。



说明：1、该符号中的数字表示上述产品在按说明书要求的使用条件下的环保使用期限。

2、有害物质中铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr(VI))均代表金属及其化合物。

3、带*部件仅适用于部分型号，以实际产品为准。

食品接触材料信息表

本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合GB 4806.1-2016和相应食品安全国家标准要求，具体信息如下：

食品接触用材料		用途	执行标准	备注
金属	铝合金ADC12基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	铝合金ADC3基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	铝合金3003基材	锅体、烤盘等	GB4806.9-2016	不能直接接触强酸性食物
	不锈钢06Cr19Ni10	玻璃盖包边、蒸汽孔包边、螺丝、垫片	GB4806.9-2016	不锈钢SUS304
	不锈钢10Cr17	蒸笼等	GB4806.9-2016	不锈钢SUS430
涂层	铝合金6063	螺钉等	GB4806.9-2016	
	聚四氟乙烯涂层（铝合金ADC12基）	锅体、烤盘等	GB4806.10-2016	如涂层脱落，建议更换内锅
	聚四氟乙烯涂层（铝合金ADC3基）			
塑料	聚四氟乙烯涂层（铝合金3003基）			
	聚酰胺66(PA66)	锅盖把手座等	GB4806.7-2016	
玻璃		玻璃盖等	GB4806.5-2016	
硅橡胶		硅胶垫片等	GB4806.11-	
竹木制品		竹铲，毛刷等	GB4806.1-2016	

注1：产品不宜作为容器长期存储食品，上述部件仅限与本品牌对应整机配套使用。

注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准！

苏泊尔产品保修卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称: _____ 产品型号: _____

出厂日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

发票号码: _____

购买日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

购买者姓名: _____ 电话: _____

地址: _____ 邮编: _____

商场名称: _____ 商场盖章: _____

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

维修状况登记栏

维修日期			
维修情况			
经手人			

客户意见栏

客户签名：_____

请用户认真填写该卡，并经商场盖章，并在30天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR 该卡请寄回本公司顾客服务部：
浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号（310052）
顾客服务部

版本号：JD30A846-BH:VER2.0

执行标准号：

GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 QB/T 4407-2012



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商：浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址：杭州市高新（滨江）区滨安路501号

网址：<http://www.supor.com.cn>
