

# SUPOR 苏泊尔

## 有钛无涂层不粘锅

使用说明书 An instruction manual

- 为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；
- 在您首次使用前，如发现产品有产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

## 2 安全、清洗注意事项

- 请使用新鲜食用油，以保证食物的美味和健康；
- 锅具的手柄不要向外伸展太多，以免小孩或衣服接触发生意外；
- 烹饪时如需打开锅盖，请注意避免蒸汽烫伤；
- 烹饪时请注意避免儿童靠近；
- 本产品本身无任何涂层，做不到完全不粘锅，若因粘锅、焦糊导致锅体烧黑、发黄，或使用过程中出现顽固污渍，可在清洗前装入温水浸泡约二十分钟、或盛水加热几分钟再清洗，可用钢丝球加洗洁精彻底清洁锅具；
- 请勿将锅具放进微波炉内加热；
- 锅具金属部分加热后温度较高，如需接触，请使用防烫手套。

## 3 日常使用说明

- 首次使用前，请将锅体上所有宣传标贴除去，先用洗洁精洗净锅身，擦干锅内外水分，再在锅内加入一定量的食用油慢慢加热，使油均匀的布满内表面，慢慢的加热到微微有烟时停止，让锅体自然冷却到室温后再洗净擦干（参考开锅说明）；
- 烹饪前，请先将锅内外的水分或油污擦拭干净；
- 本产品传热效果好，导热均匀，建议使用中小火烹饪，持续大火烹饪可能会导致糊锅；中小火烹饪既能避免食物焦糊，保留实物原汁原味，又能达到节能效果；
- 请勿长时间空锅干烧，以免锅体变色或损坏，缩短使用寿命；
- 由于产品表面磨损，以及受调料、食材等影响，可能会出现白点、局部变色等，属于正常现象，请放心使用；
- 油炸食物时，请注意锅内的食用油不要超过锅体容量的三分之一，以确保加入食物后滚油不会溢出；
- 烹饪完毕，请将锅体自然冷却至室温后用温水清洗。


## 4 保养方法

- 锅具上的塑料、硅胶、玻璃等非金属部件请注意避免火焰接触；
- 请注意定期清洗锅外表面，以免积垢影响加热效率；
- 请勿长时间在锅内存放食物和积水，避免产品表面被破坏。长时间不用时，需将锅体清洗并晾干，延长使用寿命；
- 过高的温度会导致食材及油脂碳化附着在锅表面，使锅内表面变色，建议采用中小火烹饪；若出现了锅身变色等情况，可用钢丝球刷洗干净。

## 5 适用于明火、卤素炉、电炉多种加热源



## 6 开锅说明



1 用温水加适量清洁剂清洗锅内外表面，用清水冲洗干净，内外擦干。



2 在锅内加入适量的食用油，使油均匀布满锅内表面。



3 将锅放置灶具上，开小火慢慢加热至微微有烟时即停止。



4 待锅体自然冷却至室温后再次清洗干净，擦干后即可使用。



使用前请仔细阅读使用说明书

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司  
地址：浙江玉环大港经济开发区  
制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司  
地址：武汉汉阳区金色一路8号  
邮编：430051  
全国服务热线：400-8899-717  
网址：www.supor.com.cn

版本号：SM475-2111  
执行标准：QWSP 107《家用无涂层不粘锅》