

SUPOR 苏泊尔

有钛真不锈铁锅

使用说明书 An instruction manual

- 为确保您能正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读使用说明书；
- 在您首次使用前，如发现有产品缺损的情况，在确保产品包装完整和产品未被使用的前提下，我们将为您更换产品；但不包括使用不当、擅自拆卸、刻意破坏等人为因素造成的产品损坏的情况。

2 安全、清洗注意事项

- 请使用新鲜食用油，以保证食物的美味和健康；
- 锅具的手柄不要向外伸展太多，以免小孩或衣服接触发生意外；
- 烹饪时如需打开锅盖，请注意避免蒸汽烫伤；
- 烹饪时请注意避免儿童靠近；
- 锅内出现顽固污渍，可在清洗前装入适量温水浸泡约二十分钟后清洗；
- 请勿将锅具放进微波炉内加热；
- 锅具金属部分加热后温度较高，如需接触，请使用防烫手套。


3 日常使用说明

- 首次使用前，请将锅体上所有宣传标贴除去，先用洗洁精洗净锅身，擦干锅内外水分，再在锅内加入一定量的食用油慢慢加热，使油均匀的布满内表面，慢慢的加热到微微有烟时停止，让锅体自然冷却到室温后再洗净擦干；
- 烹饪前，请先将锅内外的水分或油污擦拭干净；
- 本产品传热效果好，导热均匀，建议使用中小火烹饪，这样既能避免食物焦糊，保留食物原汁原味，又能达到节能效果；
- 请勿长时间空锅干烧，以免锅体变色或损坏，缩短使用寿命；
- 由于产品表面磨损，以及受调料、食材等影响，可能会出现白点、局部变色等，属于正常现象，请放心使用；
- 油炸食物时，请注意锅内的食用油不要超过锅体容量的三分之一，以确保加入食物后滚油不会溢出；
- 烹饪完毕，请将锅体自然冷却至室温后用温水清洗。

4 保养方法

- 锅具上的塑料、硅胶、玻璃等非金属部件请注意避免火焰接触；
- 请注意定期清洗锅外表面，以免积垢影响加热效率；
- 请勿长时间在锅内存放食物和积水，避免产品表面被破坏。长时间不用时，需将锅体清洗并晾干，然后在锅身上涂一层薄薄的食用油，再储存，有利于产品防锈性能提升，延长使用寿命。

5 适用于明火、卤素炉、电炉多种加热源



使用前请仔细阅读使用说明书

商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司
地址：浙江玉环大麦屿经济开发区
制造商：武汉苏泊尔炊具有限公司
地址：武汉市汉阳区金色一路8号
邮编：430051
全国服务电话：400-8899-717
网址：www.supor.com.cn

版本号：SM461-2109
执行标准：Q/WSP 102《家用铁锅》